

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Conseils d'entretien pour votre cuisine artego !

Cher client, pour que vous puissiez profiter longtemps de votre nouvelle cuisine artego, nous aimerions vous donner quelques conseils d'entretien.

Les surfaces de haute qualité d'une cuisine artego sont faciles à entretenir. Pour conserver la valeur élevée de votre nouvelle cuisine pendant des années, il faut vous devez l'entretenir régulièrement, mais surtout correctement. Veuillez respecter les conseils d'entretien suivants.

En principe, toutes les surfaces sont concernées

Enlevez si possible immédiatement les salissures qui apparaissent. Souvent, aucun produit de nettoyage n'est alors nécessaire. Le mieux est d'utiliser avec de l'eau tiède et un chiffon doux et humide. Frottez ensuite les surfaces pour les sécher. Nettoyez les Si nécessaire, utilisez uniquement des produits ménagers courants, des produits de nettoyage solubles dans l'eau ou des produits de nettoyage pour la cuisine. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides agressifs ni de produits abrasifs, ou abrasifs ! Les produits de polissage, les cires et les solvants ne sont pas non plus adaptés au nettoyage

Vapeur et chaleur

Veillez à ce que l'aération soit suffisante lorsque vous cuisinez. La vapeur qui se forme ne doit pas se condenser sur les parties du meuble. Utilisez toujours la hotte aspirante au niveau approprié, niveau de puissance ! N'ouvrez le lave-vaisselle qu'environ 20 minutes après le début du cycle, après la fin du programme, afin que la vapeur puisse se condenser dans l'appareil (voir les consignes d'utilisation du fabricant de l'appareil). Ne laissez pas

Care instructions for lacquered fronts

La surface des façades laquées est composée de plusieurs couches de couches de vernis. Elle est protégée par l'application d'un vernis spécial qui présente une grande résistance à l'usure et à l'abrasion. Veuillez nettoyer et entretenir uniquement avec un chiffon doux et propre. (pas de chiffons en microfibres !) et avec des produits de nettoyage ménagers solubles dans l'eau. N'utilisez pas de produits agressifs ou abrasifs, pas de polish ou de cire, pas de nettoyeur à vapeur. N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs pour vitres, car ils contiennent des substances ontiennent des substances à base de solvants ! Si, lors du nettoyage, de la poussière minérale ou même métallique devait être les produits de nettoyage doivent être rincés en permanence afin que les particules de poussière ne laissent pas de traces sur la surface, peuvent laisser des traces. Des traces d'utilisation microscopiques peuvent apparaître. Celles-ci sont plus ou moins visibles selon la couleur et l'incidence de la lumière, sont plus ou moins visibles. Elles ne représentent pas

Conseils d'entretien des façades en plastique

Il s'agit de meubles de haute qualité et très résistants, des façades avec des surfaces plastifiées. Veuillez nettoyer les Ces surfaces ne doivent être nettoyées qu'avec des produits ménagers usuels solubles à l'eau, des produits de nettoyage ou de cuisine. Le meilleur moyen est d'utiliser de l'eau tiède et

des surfaces, des surfaces de cuisine et font plus de mal que de bien, sont utiles. Respectez les consignes du fabricant pour les chiffons en microfibres, car ceux-ci présentent des structures de surface différentes, et peuvent entraîner des dommages sur les façades. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur. Cela provoque des gonflements et détruit les meubles. Veillez à ce que le taux d'humidité optimal L'humidité de l'air de votre cuisine se situe entre 40% et 65% (humidité relative de l'air). Des dépassements ou des baisses de courte durée dans de 2 à 3 jours n'ont pas d'effets négatifs.

la vapeur, l'eau et la chaleur des appareils électriques tels que micro-ondes, cafetière, bouilloire électrique ou cuiseur à œufs, ne les directement sur les parties du meuble, car cela pourrait les faire gonfler, peut provoquer un tel phénomène. De tels dommages ne constituent pas une constituent un motif de réclamation.

une diminution de la valeur d'usage, mais, comme pour toutes les surfaces de voitures, de verres, elles ne sont pas visibles à long terme, ou d'autres surfaces de meubles sont inévitables à long terme. De telles traces d'utilisation ne constituent pas un motif de réclamation. Afin que les façades ne subissent pas de dommages lors de la finition ou du transport, elles sont munies d'un film de protection. Ce film ne doit être retiré que lors de la dernière étape de montage, doit être retiré. Après avoir retiré le film de protection, il peut encore se produire, pendant un certain temps une „odeur de laque“ connue peut apparaître temporairement. Celle-ci s'atténue s'estompe progressivement. Une fois durcie, la surface est très résistante. Le durcissement final peut prendre quelques jours, selon les conditions climatiques, conditions, il faut compter quelques jours après avoir retiré le film de protection. Néanmoins, la surface laquée doit être manipulée avec précaution lors d'une utilisation ultérieure.

un chiffon doux et humide. Frotter séchez ensuite les surfaces. N'utilisez pas de des produits agressifs ou abrasifs, du vinaigre ou des nettoyeurs à base de nitro, des éponges dures ou des nettoyeurs à vapeur !

Les droits de garantie sont annulés en cas de non-respect des instructions d'entretien.

Sous réserve de la possibilité de livrer. Changements, erreurs et variations de couleur sont possible.

Dans un souci de durabilité, toutes les ferrures de nos meubles sont conçues de manière à être facilement démontables et le corps ainsi que toutes les pièces en bois peuvent être recyclés conformément aux directives de recyclage.



Zu den Meerwiesen 17
32549 Bad Oeynhausen



www.artego-kuechen.de



info@artego-kuechen.de



05734/920-0



05734/920-110

artego
Ihre Küche. Ihr Stil.